


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Индукционная варочная панель

KI 6520.0 SF
KI 6520.0 SR
KI 6520.0 SE
KI 6520.0 WR



Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.

Настоятельно рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит Вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	4
ЗАЩИТА ПРИБОРА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПРИБОРА	5
ПРОЧИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	7
ДИСПЛЕЙ	7
ВЕНТИЛЯЦИЯ	7
ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ	8
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	8
ПРИНЦИП ИНДУКЦИИ	8
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	8
ВКЛЮЧЕНИЕ	8
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОСУДЫ	9
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	9
ФУНКЦИЯ УСИЛЕННОГО НАГРЕВА	9
ТАЙМЕР	10
БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	10
АВТОМАТИКА ЗАКИПАНИЯ	11
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАРОЧНЫХ ЗОН	11
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	12
ФУНКЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ НАСТРОЕК	12
ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ	12
МОЙ РЕЖИМ	13
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ	13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	14
КАЧЕСТВО ПОСУДЫ	14
РАЗМЕРЫ ПОСУДЫ	14
ПРИМЕРЫ ВЫБОРА УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ	15
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ	17
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	19

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности перед первым использованием

- Удалите все упаковочные материалы.
- Монтаж и подсоединение прибора должны выполняться авторизованными специалистами. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего монтажа или подсоединения.
- Прежде, чем использовать прибор убедитесь, что оночно и надлежащим образом встроен в рабочую поверхность.
- Данный прибор предназначен для приготовления пищи в бытовых условиях, использование прибора в других бытовых, коммерческих или промышленных целях недопустимо.
- Все этикетки и наклейки должны быть удалены со стеклокерамической поверхности.
- Запрещается изменять или модифицировать конструкцию прибора.
- Запрещается использовать варочные зоны в качестве рабочих поверхностей или мест хранения.
- Прибор должен быть заземлен и подсоединен к электрической сети согласно требованиям нормативной документации.
- Запрещается использовать удлинители для подсоединения прибора к сети питания.
- Запрещается устанавливать прибор над посудомоечной или сушильной машиной: пар может повредить электронные компоненты прибора.
- Запрещается управлять прибором с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Использование прибора

- Отключайте варочные зоны после использования.
- Будьте внимательны при использовании жиров и масел: они могут быстро воспламениться.
- Будьте осторожны! Не обожгитесь при использовании прибора!
- Убедитесь, что кабели расположенных рядом приборов не касаются стеклокерамической поверхности или горячей посуды.
- Не оставляйте намагниченные предметы (кредитные карты, гибкие магнитные диски, калькуляторы) рядом с работающим прибором.
- Не оставляйте металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки) на поверхности прибора, так как они могут нагреться.
- Не помещайте на стеклокерамическую поверхность посторонние предметы, кроме посуды с приготовляемыми продуктами. При случайном включении или при наличии остаточного тепла они могут нагреться, расплавиться или даже загореться.
- Не накрывайте прибор одеждой или чехлами. Они могут сильно нагреться и стать причиной пожара.
- Эксплуатация данного прибора детьми возрастом 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями допускается только под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или после получения инструкций по безопасной эксплуатации прибора, дающих представление об опасностях, связанных с эксплуатацией прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором!
- Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Не оставляйте металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки) на поверхности прибора, так как они могут нагреться.

Защита прибора от повреждений

- Посуда с дефектами дна или деформированная посуда (незамалированные чугунные сковороды) может повредить стеклокерамическую поверхность.
- Песок и другие абразивные материалы могут повредить стеклокерамическую поверхность.
- Не допускайте падения предметов, даже небольших, на стеклокерамическую поверхность.
- Будьте внимательны! Не повредите посудой углы стеклокерамической поверхности.
- Убедитесь, что вентиляция прибора осуществляется согласно инструкциям производителя.
- Не помещайте и не оставляйте пустую посуду на варочных зонах.
- Следите, чтобы на варочные зоны не попадал сахар, синтетические материалы или алюминиевые предметы. Они могут вызвать трещины или повреждения стеклокерамической поверхности при ее охлаждении: незамедлительно отключите прибор и удалите эти вещества с горячей варочной зоны (будьте осторожны, не обожгитесь).
- **ВНИМАНИЕ!** Опасность пожара: не храните предметы на варочной панели.
- Не помещайте горячую посуду на панель управления.
- Если под встроенным прибором расположен ящик, убедитесь, что между содержимым ящика и внешней частью прибора достаточно большое расстояние (не менее 2 см). Это обязательное требование для обеспечения надлежащей вентиляции.
- Не храните воспламеняющиеся вещества (например, аэрозоли) в ящике под стеклокерамической варочной панелью. Если под прибором находится ящик для столовых приборов, то он должен быть изготовлен из теплостойких материалов.

Меры предосторожности при повреждении прибора

- При обнаружении неисправности отключите прибор и отсоедините его от сети питания.
- При обнаружении трещин и сколов на стеклянной поверхности отсоедините прибор от сети питания и свяжитесь с сервисным центром.
- Ремонтные работы должны выполняться специалистами. Запрещается открывать корпус прибора самостоятельно.
- **ВНИМАНИЕ!** При появлении трещин на поверхности прибора отсоедините его от сети питания во избежание поражения электрическим током.
- Поврежденный кабель питания должен быть заменен новым кабелем или специальным комплектом, предлагаемым производителем и его сервисными центрами.

Прочие меры предосторожности

- Следите, чтобы посуда всегда располагалась по центру варочной зоны. Дно посуды должно закрывать как можно большую поверхность варочной зоны.
- Помните, что магнитное поле, генерируемое прибором, может повлиять на работу кардиостимулятора. Проконсультируйтесь с продавцом или с лечащим врачом.
- Не используйте посуду из алюминия или синтетических материалов: они могут расплавиться при контакте с горячей варочной зоной.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тушить возникший пожар водой. При возгорании следует отключить прибор и накрыть пламя, например, крышкой или пожарным покрывалом.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПОСУДЫ ИЛИ
АДАПТЕРОВ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ВЛЕЧЕТ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ
ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА
И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА.**



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Технические характеристики

Тип	KI 6520.0 SF KI 6520.0 SR KI 6520.0 SE KI 6520.0 WR
Суммарная потребляемая мощность Энергопотребление варочной панели, ЭПвар. панели**	7400 Вт 168,2 Вт*ч/кг
Передняя левая варочная зона	210x190 мм Ø 90 мм
Мин. диаметр посуды	2100 Вт
Номинальная мощность*	2500/3000 Вт
Мощность в режиме усиленного нагрева*	В
Категория стандартизированной посуды**	
Энергопотребление, ЭПпосуды**	161,3 Вт*ч/кг
Задняя левая варочная зона	210x190 мм Ø 90 мм
Мин. диаметр посуды	1600 Вт
Номинальная мощность*	1850 Вт
Мощность в режиме усиленного нагрева*	В
Категория стандартизированной посуды**	
Энергопотребление, ЭПпосуды**	161,3 Вт*ч/кг
Задняя правая варочная зона	Ø 215 мм Ø 100 мм
Мин. диаметр посуды	2300 Вт
Номинальная мощность*	3000 Вт
Мощность в режиме усиленного нагрева*	С
Категория стандартизированной посуды**	
Энергопотребление, ЭПпосуды**	168,4 Вт*ч/кг
Передняя правая варочная зона	Ø 175 мм Ø 90 мм
Мин. диаметр посуды	1100 Вт
Номинальная мощность*	1400 Вт
Мощность в режиме усиленного нагрева*	А
Категория стандартизированной посуды**	
Энергопотребление, ЭПпосуды**	181,9 Вт*ч/кг

* Мощность может изменяться в зависимости от размеров и материала посуды.

** Рассчитано согласно методам измерения рабочих характеристик (EN 60350-2).

Панель управления



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Дисплей

Дисплей	Обозначение
0	Ноль
1...9	Уровень мощности
U	Распознавание посуды
E	Аварийное сообщение
H	Остаточное тепло
P	Усиленный нагрев
L	Блокировка
II	Stop&Go
-	Поддержание в горячем состоянии
N	Объединение

Описание

Варочная зона активирована.
Выбор уровня мощности приготовления пищи.
Отсутствие или ненадлежащая посуда.
Неисправность электронных компонентов.
Варочная зона горячая.
Включен режим усиленного нагрева.
Панель управления заблокирована.
Процесс приготовления установлен на паузу.
Автоматическое поддержание темп. 70 °C
2 варочных зоны объединены в одну.

Вентиляция

Система охлаждения функционирует непрерывно. Она включается при включении варочной панели и функционирует более интенсивно при увеличении мощности, потребляемой панелью. Вентилятор системы охлаждения уменьшает скорость вращения и автоматически отключается при надлежащем остывании электронного контура.

ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Перед первым использованием

Протрите панель влажной тканевой салфеткой, затем тщательно вытрите поверхность насухо. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать дефекты окрашивания стеклокерамической поверхности.

Принцип индукции

Под каждой варочной зоной расположена катушка индуктивности. При включении, она генерирует переменное электромагнитное поле, которое, в свою очередь, приводит к возникновению индуктивных токов днище посуды, изготовленного из ферромагнетика. В результате посуда, установленная на варочную зону, нагревается.

Разумеется, посуда должна быть подходящая:

- Рекомендуется вся посуда, имеющая магнитное дно (проверьте с помощью небольшого магнита): посуда из чугуна и стали, эмалированной стали, магнитной нержавеющей стали и т. д.
- Не рекомендуется: медь, немагнитная нержавеющая сталь, алюминий, стекло, дерево, фарфор, керамика и т. д.

Размер индукционной варочной зоны автоматически устанавливается в соответствии с размером посуды. Посуда со слишком малым диаметром dna не подходит для использования. Минимально допустимый диаметр посуды зависит от размеров варочной зоны. Если посуда не подходит для использования с индукционной варочной зоной, на индикаторе будет отображаться символ [U].

Сенсорное управление

Данная стеклокерамическая варочная панель оснащена электронной системой управления с сенсорными кнопками. При касании пальцем кнопки подается соответствующая команда управления. Получение команды отображается индикатором, буквой или цифрой на индикаторе и/или звуковым сигналом.

Как правило, нажимать следует не более одной кнопки за раз.

Включение

Сначала следует включить варочную панель, затем требуемую варочную зону:

- **Включение/отключение варочной панели:**

Действие

Включение

Отключение

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку []

Дисплей

[0]

Ничего или [H]

- **Включение/отключение варочной зоны:**

Действие

Выбор зоны

Увеличение мощности

Уменьшение мощности

Отключение

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку [+]

Нажмите кнопку [-]

Нажмите кнопку [-] или одновременно

нажмите кнопки [] и [-]

Дисплей

[0]

От [1] до [9]

От [9] до [1]

[0] или [H]

Если в течение 20 с ни одно действие совершено не будет, то электронная система управления вернется в режим ожидания.

Распознавание посуды

Функция распознавания посуды обеспечивает высокий уровень безопасности. Индукция не работает в следующих случаях:

- Отсутствие посуды на варочной зоне или использование неподходящей посуды. В этом случае увеличить мощность будет невозможно, а на индикаторе будет отображаться символ []. Этот символ исчезнет при установке посуды на варочную зону.
- При снятии посуды с варочной зоны ее работа прерывается. На индикаторе отобразится символ []. Символ [] исчезнет при установке посуды обратно на варочную зону. Приготовление продолжится на том уровне мощности, который был до перерыва в работе. После завершения приготовления, отключите нагревательный элемент, не оставляйте панель в рабочем состоянии (с отображением символа []).

Индикация остаточного тепла

После отключения варочной зоны или всей варочной панели, использовавшиеся варочные зоны будут все еще горячими, при этом на индикаторе будет отображаться символ [H]. Символ [H] исчезнет после остывания зоны до температуры, при которой ее можно будет безопасно касаться рукой. Пока данный символ отображается, не касайтесь варочной зоны и не помещайте на нее предметы, стойкие к воздействию температуры. **Риск ожога или возгорания!**

Функция усиленного нагрева

Функция усиленного нагрева [P] обеспечивает значительное увеличение мощности выбранной варочной зоны. При включении данной функции варочная панель будет в течение 5 минут работать на сверхвысоком уровне мощности. Функция усиленного нагрева предназначена для быстрого нагрева большого объема воды, например, при варке макаронных изделий.

• Включение/отключение функции усиленного нагрева

Действие

Выбор зоны
Увеличение мощности
Включение усиленного нагрева
Отключение усиленного нагрева

Панель управления

Нажмите кнопку []
Нажмите кнопку [+]
Нажмите кнопку [+]
Нажмите кнопку [-]

Дисплей

[0]
От [1] до [9]
[P] в течение 5 мин.
[9]

• Управление энергопотреблением

Мощность двух объединенных варочных зон не может превысить максимально допустимого значения. Если мощность, установленная на обеих зонах, превышает предельно допустимое значение, то система управления энергопотреблением автоматически уменьшит мощность одной из этих варочных зон. Дисплей такой зоны начнет мигать, после чего ее уровень мощности автоматически уменьшится до максимально возможного уровня.

Выбранная варочная зона

[P] на дисплее

Вторая варочная зона: (например, уровень мощности 9)

[9] изменится на [8], значение начнет мигать

Таймер

Таймер может использоваться со всеми варочными зонами, имея при этом отдельную настройку для каждой варочной зоны (от 0 до 99 мин.).

- **Задание и изменение продолжительности приготовления**

Действие

Выбор зоны

Увеличение мощности

Выбор таймера

Уменьшение времени

Увеличение времени

Панель управленияНажмите кнопку []

Нажмите кнопку [+]

Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение 3 с

Нажмите кнопку [-]

Нажмите кнопку [+]

Дисплей

[0]

От [1] до [9]

Таймер [00] мин.

[00] изменится на 99, 98...

Значение времени
увеличится

Через несколько секунд мигание индикатора прекратится.

Заданное значение времени подтверждено, процесс приготовления пищи начался и будет продолжаться, пока значение таймера не станет равно [00].

- **Останов обратного отсчета**

Действие

Выбор зоны

Выбор таймера

Отключение таймера

Если активны несколько таймеров, то повторите процедуру.

Панель управленияНажмите кнопку []Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение 3 с

Нажмите кнопку [-]

Дисплей

[0]

Оставшееся время

[00], затем отключение

- **Автоматический останов при истечении заданной продолжительности приготовления**

Как только заданная продолжительность приготовления истечет, на индикаторе отобразится мигающее значение [00] и раздастся звуковой сигнал.

Для отключения звукового сигнала и прекращения мигания индикатора нажмите любую кнопку.

Блокировка панели управления

Во избежание изменений настроек варочных зон, особенно при чистке прибора, панель управления может быть заблокирована (кроме кнопки ВКЛ/ОТКЛ. []).

- **Блокировка**

Действие

Включение

Блокировка варочной панели

Панель управленияНажмите кнопку []

Нажмите и не отпускайте кнопку [II]

Затем нажмите кнопку [M] 3 раза

Дисплей

[0] или [H]

[L]

- **Снятие блокировки**

Действие

Включение

Панель управленияНажмите кнопку []**Дисплей**

[L]

Через 5 с после включения

Снятие блокировки варочной панели

Нажмите и не отпускайте кнопку [II]

Затем нажмите кнопку [M] 3 раза

[0]

Автоматика закипания

Все варочные зоны оснащены автоматикой закипания. Варочная зона включается на максимальном уровне мощности и через некоторое время автоматически переключается на предварительно заданный уровень мощности.

- **Включение**

Действие

Выбор зоны
Включение автоматики закипания
Установка уровня мощности (например, « 7 »)

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку [II]

Кнопкой [+] установите уровень мощности [7]

Дисплей

[0]

[0] будет мигать вместе с символом [A]

[7] будет мигать вместе с символом [A]

- **Отключение автоматики закипания**

Действие

Выбор зоны
Отключение автоматики закипания

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку [II]

Дисплей

[0]

[0...9]

Установленный уровень мощности	Длительность работы на максимальной мощности (мм:сс)
1	00:48
2	02:24
3	03:36
4	05:24
5	06:48
6	02:00
7	02:48
8	03:36
9	...

Объединение варочных зон

Данная функция позволяет объединить две варочных зоны в одну и использовать их с одинаковыми настройками как одну варочную зону. Функция усиленного нагрева недоступна.

Действие

Включение

Объединение зон

Увеличение мощности объединенных зон

Уменьшение мощности объединенных зон

Отмена объединения

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку [] между двумя варочными зонами

Нажмите кнопку [+]

Нажмите кнопку [-]

Нажмите кнопку [] между двумя варочными зонами

Дисплей

[0] или [H]

На дисплее передней зоны отобразится [0]

На дисплее задней зоны отобразится [Π]

От [1] до [9]

От [9] до [1]

[0] или [H] на дисплее обеих зон

Функция паузы

Данная функция отключает всю варочную панель, обеспечивая ее последующее включение с прежними настройками.

• Постановка/снятие паузы

Действие	Панель управления	Дисплей
Постановка паузы	Нажмите кнопку [II]	[II] на дисплее варочных зон
Снятие паузы	Нажмите кнопку [II] Затем нажмите кнопку [M]	[0...9], [P] или [H]

Функция восстановления последних настроек

После отключения варочной панели кнопкой [①] сохраняется возможность включить прибор с последними настройками.

- Уровни мощности всех варочных зон.
- Значения минут и секунд таймеров варочных зон.
- Функция поддержания тепла.

Порядок активации:

- Нажмите кнопку [①].
- Затем нажмите и удерживайте кнопку [II] в течение 6 с.

Последние настройки восстановлены.

Поддержание в горячем состоянии

Данная функция предназначена для автоматического нагрева и поддержания температуры 70 °C. Это позволяет предотвратить перелив жидкости при кипячении или пригорания продуктов сковороде.

• Активация функции "поддержания тепла"

Действие	Панель управления	Дисплей
Выбор зоны	Нажмите кнопку [■]	[0]
Активация	Нажмите кнопку [S]	[-]
Отключение	Нажмите кнопку [S] Нажмите кнопку [+] или [-]	[0...9] [0], [1] или [H]

Данная функция может быть активирована независимо на всех варочных зонах.

После снятия посуды с варочной зоны функция "поддержания тепла" остается активной приблизительно 10 минут.

Максимальная продолжительность работы функции "поддержания тепла" составляет 2 часа.

Мой режим

После установки уровня мощности и задания таймера существует возможность сохранить в памяти прибора настройки этой зоны.

- Уровень мощности варочной зоны.
- Значения минут и секунд таймера этой варочной зоны.
- Функция поддержания тепла.
- Автоматика закипания.

- **Запись в память программы для варочной зоны**

Действие

Выбор зоны

Установка уровня мощности

Активация таймера

Установка времени

Запоминание настроек

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку [+] или [-]

Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение 3 с

Нажмите кнопку [+] или [-]

Нажмите кнопку []

Дисплей

[0]

[0...9] или [P]

Таймер [00] мин.

[00...99]

Двойной звуковой сигнал

Подтверждение записи в память

Если в течение времени подтверждения таймера кнопка сохранения в память не была нажата, то прибор возвращается в режим приготовления пищи.

- **Активация сохраненной в памяти программы для варочной зоны**

Действие

Выбор зоны

Активация настроек

Панель управления

Нажмите кнопку []

Нажмите кнопку []

Дисплей

[0]

[0...9] или [P]

Таймер [00...99]

Варочная зона работает на уровне мощности и со значением таймера, сохраненными в программе.

Ограничение продолжительности работы

Для каждой варочной зоны установлен предел продолжительности работы: варочная зона автоматически отключается через определенное время без изменения настроек. Эта продолжительность зависит от уровня мощности, как показано в таблице ниже.

Уровень мощности	Продолжительность работы, ч
1	8,7
2	6,7
3	5,3
4	4,3
5	3,5
6	2,8
7	2,3
8	1,9
9	1,5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Качество посуды

Пригодные материалы:

сталь, эмалированная сталь, чугун, магнитная нержавеющая сталь, алюминий с магнитным нижним слоем.

Непригодные материалы:


нержавеющая сталь и алюминий без магнитного нижнего слоя, медь, латунь, стекло, керамика, фарфор.

Как правило, производители посуды указывают ее пригодность для индукционных варочных панелей.

Проверка пригодности посуды:

- Налейте немного воды в посуду и поместите ее на варочную зону, задав уровень мощности [9]. Вода должна испариться за несколько секунд.
- Приложите небольшой магнит к дну посуды.

Посуда некоторых типов может издавать шум при ее использовании для приготовления пищи на индукционной варочной панели. Этот шум не свидетельствует о каких-либо неисправностях прибора и не влияет на приготовление пищи.



Размеры посуды

Размер варочной зоны, до определенного предела, автоматически подстраивается под диаметр dna посуды. Тем не менее, для каждой варочной зоны существует минимально допустимый диаметр dna. Для обеспечения максимальной эффективности работы выравнивайте посуду по центру варочной зоны.

Примеры выбора уровней мощности

(значения в таблице приведены в качестве справочной информации)

1 и 2	Плавление Подогрев	Соусы, масло, шоколад, желе Блюда, приготовленные заранее
2 и 3	Варка на медленном огне Размораживание	Рис, пудинг, сахарный сироп Сушеные овощи, рыба, замороженные продукты
3 и 4	Пар	Овощи, рыба, мясо
4 и 5	Вода	Приготовленные на пару картофель, супы, паста, свежие овощи
6 и 7	Варка на среднем огне	Мясо, печень, яйца, сосиски, блины
7 и 8	Умеренная жарка	Картофель, оладьи, вафли
9	Жарение, запекание, кипячение воды	Стейк, омлет, жареные продукты, вода
P	Жарение, запекание Кипячение воды	Эскалоп, стейк Кипячение значительного объема воды

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключите прибор перед чисткой.

Не очищайте прибор, если его поверхность слишком горячая. **Опасность ожогов!**

- Удалите небольшие загрязнения тканевой салфеткой, смоченной в воде с моющим средством. Затем промойте водой и тщательно вытрите поверхность насухо.
- Запрещается использовать коррозионноактивные и абразивные чистящие средства, способные оставить царапины на поверхности.
- Запрещается использовать пароочистители или приборы, работающие под давлением.
- Не используйте предметы, способные поцарапать стеклокерамическую поверхность.
- Убедитесь, что используемая посуда сухая и чистая. Убедитесь в отсутствии частиц грязи на стеклокерамической панели или на посуде. Передвигание кастрюль с шероховатым дном может оставить царапины на поверхности.
- Частицы сахара, джема, желе и проч. следует удалять незамедлительно. Это позволит избежать повреждения поверхности.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Панель или варочная зона не включается:

- Варочная панель ненадлежащим образом подсоединенна к сети питания.
- Перегорел плавкий предохранитель.
- Активирована функция блокировки.
- Жир или вода на сенсорных кнопках управления.
- На кнопках управления расположен посторонний предмет.

На панели управления отображается символ [U]:

- На варочной зоне отсутствует посуда.
- Посуда не пригодна для индукционной варочной панели.
- Слишком малый диаметр дна посуды.

Вентиляция продолжает работать после отключения варочной панели:

- Это не является неисправностью, вентилятор продолжает работать в целях защиты электронных компонентов от перегрева.
- Вентилятор охлаждения отключится автоматически.

Одна или все варочные зоны отключились:

Сработала система защиты.

Варочная зона работала очень длительное время.

Одна или несколько сенсорных кнопок управления закрыты посторонним предметом.

Посуда пуста и ее дно перегрелоось.

Варочная панель также оснащена функцией автоматического уменьшения уровня мощности и функцией автоматического отключения при перегреве.

Недостаточное охлаждение. В задней стенке кухонного гарнитура рекомендуется изготовить отверстие, а также удалить переднюю поперечную рейку на ширину выреза в столешнице, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под столешницей.

На панели управления отображается символ [L]:

- См. раздел "Блокировка панели управления".

На панели управления отображается символ [B] или код [Er03]:

- Посторонний предмет или жидкость на кнопках управления. Этот символ исчезнет после того, как кнопка будет отжата, или после ее очистки.

На панели управления отображается код [E2] или [EH]:

- Варочная панель перегрета, дождитесь ее остывания и попробуйте включить снова.

На панели управления отображается код [E3]:

- Посуда не подходит, поменяйте посуду.

На панели управления отображается код [E5]:

- Ненадлежащие параметры сети питания. Проверьте напряжение сети питания.

На панели управления отображается код [E6]:

- Ненадлежащие параметры сети питания. Проверьте частоту сети питания.

На панели управления отображается код [E8]:

- Воздуховыпускное отверстие вентилятора закрыто, удалите посторонние предметы.

Если после устранения причины код аварии не исчезает, обратитесь в сервисный центр.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Упаковочные материалы являются экологичными и пригодными для повторной переработки.
- Данный электронный прибор изготовлен из материалов, необходимых для надлежащей работы прибора и обеспечения безопасности, пригодных для повторной переработки, но, тем не менее, способных нанести ущерб окружающей среде.


- Не утилизируйте прибор вместе с бытовым мусором.
- Проконсультируйтесь с местным пунктом сбора и переработки отходов, занимающимся утилизацией бытовых приборов.



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Индукционная варочная поверхность должна быть установлена в соответствии с изложенной ниже инструкцией.

В случае несоблюдения указанной инструкции производитель снимает с себя ответственность за любые повреждения прибора!



Перед установкой правильно изолируйте прибор приложенной изоляцией




- Жидкость не должна попасть в электрические части прибора
- Нельзя изолировать прибор силиконовой изоляцией, иначе прибор потом нельзя будет демонтировать.
- Обрезанные края столешницы изолируются, чтобы туда не попала влага. Установите прибор по уровню, иначе есть опасность, что поверхность может расколоться
- Поверхности мебели из пластика, фанеры и клея должны быть термостойкими (>75 С).
- Убедитесь, что все важные соединения изолированы во время установки
- Устанавливая прибор рядом с высоким шкафом, учтите безопасную дистанцию в 40 мм. Стена шкафа должна быть покрыта теплоизоляционным материалом.



Все работы по монтажу должны выполняться только квалифицированными специалистами.
Монтажник должен соблюдать требования российских стандартов и нормативных документов.

Установка уплотнения:

Уплотнение, входящее в комплект поставки варочной панели, предназначено для предотвращения попадания жидкостей внутрь кухонного гарнитура. Установка уплотнения должна выполняться аккуратно, в соответствии с приведенной ниже схемой.



Снимите защитную ленту (3) и уложите уплотнение (2) по внешнему краю стеклянной поверхности так, чтобы оставался зазор ок. 2 мм.



Установка:

• Размеры выреза

	A	B	E	F	H
KI 6520.0 SR					
KI 6520.0 SE	598 мм	518 мм	560 мм	490 мм	54 мм
KI 6520.0 WR					
KI 6520.0 SF	600 мм	520 мм	560 мм	490 мм	54 мм

- Убедитесь, что расстояние между варочной панелью и стенками не менее 40 мм.**
- Варочные панели имеют класс "Y" по теплостойкости. В идеале, варочная панель должна быть установлена так, чтобы вокруг нее было много свободного пространства. Прибор может быть установлен следующим образом: стена сзади прибора, высокий шкаф или стена с одной из сторон. С противоположной стороны, при этом, не должно быть шкафов или перегородок, высота которых выше высоты расположения варочной панели.
- Кухонный шкаф или опора, в которую встроена варочная панель, а также углы кухонного шкафа, ламинатное покрытие и клей, использовавшийся для крепления, должны выдерживать воздействие температуры в 100 °C.
- Встраиваемые элементы крепления также должны быть теплостойкими.
- Запрещается устанавливать варочную панель поверх духового шкафа без вентиляции или посудомоечной машины.
- Для обеспечения надлежащего охлаждения воздухом электронных компонентов под варочной панелью необходимо предусмотреть свободное пространство **размером 20 мм**.

- Если под прибором расположен ящик, то не помещайте в него легко возгораемые материалы (например, аэрозоли) или нетеплостойкие предметы.
- Материалы, из которых обычно изготавливают столешницы, расширяются при контакте с водой. Для защиты углов выреза нанесите на них слой лака или покрытие из специального герметика. Особое внимание следует уделить установке самоклеящегося уплотнения, входящего в комплект поставки и предназначенного для предотвращения попадания жидкости внутрь кухонного шкафа. Данное уплотнение обеспечивает надлежащую герметичность при встраивании варочной панели в столешницу с гладкой поверхностью.
- Минимальное расстояние между варочной панелью и установленной над ней вытяжкой должно указываться производителем вытяжки. При отсутствии таких указаний, обеспечьте расстояние не менее 760 мм.
- После встраивания варочной панели убедитесь, что на соединительный кабель не передается механическая нагрузка, например, при открывании ящика.
- **ВНИМАНИЕ!** Используйте защитные решетки, разработанные производителем данного кухонного прибора, или указанные производителем как пригодные, или решетки, встроенные в прибор. Использование неподходящих защитных решеток может стать причиной несчастных случаев.

Вентиляция

- Все поперечные рейки, полностью или частично расположенные в зоне выреза в столешнице, необходимо удалить.
- При встраивании прибора в столешницу следите, чтобы посторонние предметы не перекрывали вентиляционные отверстия в кухонном гарнитуре. Эти отверстия крайне необходимы для надлежащей вентиляции прибора.
- Следите, чтобы пространство под столешницей не нагревалось слишком сильно, например, из-за недостаточной вентиляции или ненадлежащей теплоизоляции духового шкафа.
- Если индукционная варочная панель установлена над духовым шкафом с функцией пиролитической очистки, то не следует включать варочную панель во время процесса пиролитической очистки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ


- Работы по монтажу и подсоединению прибора к сети питания должны выполняться только электриком, хорошо знакомым с требованиями нормативной документации и тщательно их соблюдающим.
- После встраивания прибора необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токоведущим частям.
- Электрические характеристики прибора приведены на заводской табличке, расположенной на корпусе варочной панели рядом с соединительной коробкой.
- Подсоединение к сети питание должно осуществляться с помощью кабеля с проводником заземления или через многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами 3 мм в разомкнутом положении.
- Электрический контур прибора должен быть отделен от источника питания с помощью таких защитных устройств, как автоматический выключатель, плавкий предохранитель или контактор.
- Если прибор не оснащен разъемным соединением, то, согласно требованиям строительных норм, средства отсоединения прибора от сети питания должны встраиваться в жесткую электропроводку.
- Кабель питания должен быть проложен так, чтобы не касаться тех частей варочной панели, которые могут нагреваться во время работы.

Осторожно!

Данный прибор предназначен для подсоединения только к сети питания 230 В, 50/60 Гц. Проводник заземления всегда должен быть подсоединен. Руководствуйтесь схемой электрических соединений. Соединительная коробка расположена снизу с задней стороны корпуса варочной панели. Чтобы снять крышку используйте отвертку средних размеров. Вставьте ее в прорезь и снимите крышку.

Сеть питания	Подсоединение	Сечение кабеля	Кабель	Номинал устройства защиты
230 В, 50/60 Гц	1 фаза + N	3 x 2,5 мм ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400 В; 50/60 Гц	2 фазы + N	4 x 1,5 мм ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* Рассчитано с учетом коэффициента одновременности согласно стандарта EN 60 335-2-6.



Подсоединение варочной панели

Задание конфигурации:

В зависимости от типа подсоединения используйте латунные перемычки, расположенные в коробке рядом с зажимами.

Питание от однофазной сети 230 В пер. тока: 1 фазный + нулевой рабочий проводники

Установите перемычку между зажимами 1 и 2.

Подсоедините проводник заземления к зажиму заземления, нулевой рабочий проводник N – к зажиму 4, фазный проводник L - к одному из зажимов 1 или 2.

Питание от двухфазной сети 400 В пер. тока: 2 фазных + нулевой рабочий проводники

Подсоедините проводник заземления к зажиму заземления, нулевой рабочий проводник N – к зажиму 4, фазный проводник L1 - к зажиму 1, фазный проводник L2 - к зажиму 2.

Осторожно! Убедитесь, что проводники подсоединенены к правильным зажимам, а сами зажимы надлежащим образом затянуты.

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего подсоединения к сети питания или который может возникнуть при использовании прибора без заземления или с ненадлежащим заземлением.

000Хомаер





000Хомаер

000Хомаер

000Хомаер

000Хомаер

000Хомаер

000Хомаер

EAC

000Хомаер

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

www.kuppersbusch.ru